

Návod k použití - ASG Nabíječka (AS-17620)

Před prvním použitím nabíječky důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití.
Tato univerzální nabíječka slouží pouze k nabíjení určených Ni-Cd a Ni-MH baterií. Nepřipojujte jiné baterie.

Balení obsahuje: síťový adaptér s integrovanou nabíječkou

Obsluha zařízení:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V.
2. Zapojte Ni-Cd a Ni-Mh baterii (4 až 8 článků / 4,8V až 9,6V). Nabíječka je osazena konektorem Tamia mini (polarita: + bílo-černý kabel s kruhovou zdířkou konektoru / - černý kabel se čtvercovou zdířkou konektoru. Ujistěte se že je správně zapojena polarita. Nepřipojujte baterie s jiným typem konektoru. Maximální výstupní proud je 1000mA.
3. Po připojení baterie se rozsvítí červená dioda a bude zahájeno nabíjení. Při nabíjení nesmí teplota baterie překročit +45°C.
4. Jakmile je baterie nabitá (na základě identifikace Δ peeku), dioda se rozsvítí zeleně a indikuje tak ukončení nabíjení.
6. Nabíjecí cyklus nepřerušujte před automatickým ukončením (dioda trvale svítí). Baterii neodpojujte před ukončením nabíjecího cyklu.
7. V případě, že je baterie poškozená, či je na ní jiná závada, začne dioda blikat (červená/zelená). Při obrácené polaritě nabíječka nenabíjí.

Význam signálů diod:

	Signalizace LED diody	Význam
Zapnutí	Dioda nesvítí	Nabíječka je zapojena a připravena
	Červená bez přerušení	Nabíjení baterie
Nabíjení	Červená/zelená bliká	Chyba nabíjení
	Zelená bez přerušení	Nabíjení ukončeno

Vždy dodržujte zásady bezpečného používání:

- Zařízení smí obsluhovat jen osoba starší 18 let. Zařízení není určeno k používání dětmi. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy.
- Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení či propojovacích kabelů. V případě poškození nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití. Mějte nabíječku uloženou vždy na suchém místě.
- Aby nehrozilo riziko požáru, či úrazu elektrickým proudem je nutné vždy nabíječku chránit před vodou či zvýšenou vlhkostí a prachem.
- Určeno pro použití při běžných pokojových teplotách. Nepoužívejte při teplotách pod -10°C a při teplotách nad +40°C, při nabíjení nesmí teplota baterie, nabíječky a adaptéru překročit +45°C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Zabraňte riziku zkratování konektorů či zařízení. Zkratování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
- Nabíječku nikdy nepřipojujte na neschválené elektrické sítě 230V, nebo elektrické sítě jiného než uvedeného napětí.
- Pro nabíjení umístěte baterii mimo dosah snadno hořlavých materiálů a na pevnou, stabilní nevodivou a nehořlavou podložku. Dbejte opatrnosti na umístění síťového adaptéru/nabíječky – musí být umístěn rovněž mimo dosah hořlavých

materiálů.

- Během nabíjení nikdy neponechávejte bez dozoru. Pokud zjistíte nestandardní stav (přehřívání, atd.) okamžitě odpojte zařízení od zdroje.
- Nepřipojujte baterie jiných než určených typů a napětí, jednorázové baterie či baterie, které jsou složeny z článků různých výrobců či kapacit nebo typů.
- Nikdy nepřipojujte baterii, která jeví známky poškození, článků, obalu, kabelů či konektorů.
- Před použitím se ujistěte se, že je správně zapojená polarita baterie a že nepoužíváte jiný než Ni-CD nebo Ni-MH typ baterie.
- Nevypojte baterii z nabíječky, dokud není ukončeno nabíjení.
- Nikdy nepřipojujte k nabíječce více baterií současně. Poškodí se jak nabíječka, tak baterie.
- Doporučuje se používat pouze baterie schválené dovozcem. Za použití jiných baterií nenesete prodejce odpovědnost.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě či zdroje a po ukončení nabíjení neprodleně odpojte baterii.